

MODELO: R5KPB4 ESTACIÓN DE FLUJO DE TRABAJO DE 4 BOTONES



R5KPB4

CARACTERISTICAS

- Cuatro (4) botones independientes para iniciar el flujo de trabajo, realizar llamadas y / o indicar la presencia del personal.
- Pulsadores están iluminados.
- Pulsadores son personalizables para el texto y botón de color.
- Botón de cancelar para la función de cancelación de la estación o de toda la sala
- LED de aseguramiento de llamada para cada botón
- Bio-sello antimicrobiano opcional para cubrir los botones
- La supervisión continua de la presencia estación
- Montaje en superficie para una fácil instalación
- El diseño de montaje se adapta a una variedad de cajas de conexiones simples y dobles

PRESUPUESTO

Requerimientos de energía: 15,5 V CC a 30,5 mA

Peso: 118 g (4,1 oz)

Tamaño: Alto: 11,97 cm (4,71")

Ancho: 10,96 cm (4,31")

Grosor: 2,38 cm (0,94")

Material y acabado: ABS policarbonato, UL 94-5VA; placa frontal de color gris claro.

Controles / Indicadores: Cuatro (4) botones, Cuatro (4) LED de Aseguramiento de Llamadas, Un (1) botón Cancelar.

Caja posterior Requisito: Montaje superficial; compatible con cajas de uno y dos GANG para Europa, América del Norte, América del Sur.

Terminaciones: Dos (2) enchufes para conectores, compatible con CAT 5 y CAT 6.

Certificaciones: Diseñado para cumplir con ANSI / UL 1069, IEC 60950, CE, RoHS / WEEE.

Montado en una instalación registrada por la FDA de los Estados Unidos.

DESCRIPCIÓN

La estación de flujo de trabajo de 4 botones R5KPB4 proporciona cuatro botones independientes para iniciar flujos de trabajo como Transporte, Limpieza necesaria o Listo para la cama. Los botones también se pueden configurar para indicar la presencia del personal para cualquiera de los niveles de personal definidos. Las funciones de flujo de trabajo y presencia del personal se pueden usar simultáneamente en la misma estación. Los botones son personalizables tanto para el texto como para el color del botón. Los LED de Aseguramiento de Llamadas indican llamadas activas o presencia activa del personal.

Cada botón puede activarse / desactivarse o el botón Cancelar puede usarse para cancelar la llamada o la presencia. Se pueden conectar dos estaciones de 4 botones a una única lámpara de pasillo.

La estación está conectada a su lámpara de pasillo asociada o controlador de pasillo y se supervisa continuamente para la presencia de la estación. Un mensaje de "Problema" también anunciará en la (s) consola (s) de cobertura si la estación se retira del sistema o deja de funcionar.



Rauland a Division of AMETEK, Inc.

1802 West Central Road. Mount Prospect. Illinois, 60056. USA

Phone. (847) 590 7100

www.rauland.com