## MANTENCION PREVENTIVA  EQUIPO SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA

| CARTA GANT GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AÑO | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| | | | MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| **MUTUAL** | **CODIGO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLAS | R4K4020 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| PANELES | R4KANN | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| MODULOS DE INTERFACE DE RED | R4KNIM | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| TABLILLA DE TERMINACION | R4KTMB | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| FUENTE DE ALIMENTACION | R4KPR400 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| BATERIA DE RESPALDO | R4KBK400 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| GABINETE | NC2020 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| ESTACION DE PACIENTE VISUAL | R4K11V | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| ESTACION DE PACIENTE VISUAL Y CODIGO AZUL | R4KCB12 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| ESTACION DE PACIENTE CON AUDIO | R4K12A | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| PERAS DE LLAMADO | CCDIN | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| ESTACION DE CORDON / BAÑO | R4KPC10 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| BOTON DE AYUDA EN ESPAÑOL | QP1509 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| ESTACION DE REGISTRO O CANCELACION | R4KESR | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| LAMPARA DE PASILLO 4 LUCES - VISUAL | CLV144 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| LAMPARA DE PASILLO 4 LUCES - AUDIO | CLA244 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| CONTROLADOR S/L - VISUAL 6 PTOS. | DCV100 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | |

**PAUTA DE TRABAJOS A REALIZAR**

### Mantenimiento Preventivo

El Sistema de LLamado ha sido diseñado para funcionar sin problemas durante miles de procedimientos. Para mantener un rendimiento óptimo, el sistema  debe someterse a un procedimiento de mantenimiento preventivo una vez al año independiente si el  sistema no se ha utilisado durante un tiempo prolongado.

Sólo un técnico de servicio autorizado podrá llevar a cabo el mantenimiento preventivo y sus procedimientos.