

**R4KESR**

MODELO: R4KESR — ESTACIÓN DE REGISTRO/ EMERGENCIA DE PERSONAL

CARACTERÍSTICAS

- Permite al personal su registro manual de presencia en la habitación de paciente y generar llamadas de emergencia
- Supervisión continua para conexión de estación
- Conectores modulares para facilidad de servicio
- El diseño de su base de montaje le permite adaptarse a una variedad muy amplia de registros de uno o dos gang

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 15.5V CD @ 7 mA**Peso:** 0.25 lbs. (0.11 kg)

Medidas: A: 4.21" (10.69 cm)
L: 5.46" (13.87 cm)
P: 1.17" (2.97 cm)

Chasis y Acabado: Estructura moldeada con ABS94VO de alto impacto; gris claro

Controles: Un (1) botón de registro con LED indicador
Un (1) botón de emergencia con LED indicador
Un (1) botón de cancelación

Terminales: Conectores modulares

Opciones de Registro: Steel City 58371 3/4R, Raco 561, o cualquier registro de un gang. Los orificios de montaje con que cuenta, permiten ajustarse a registros de uno o dos gang de Norteamérica, Sudamérica y Europa.

Certificación: UL/C-UL 1069

DESCRIPCIÓN

La R4KESR es una estación con una doble función, permite el registro manual de la presencia del personal (un sólo nivel) en las habitaciones de hospitalización y genera una llamada de emergencia cuando requiera de ayuda. Al pulsar el botón de registro de personal, la lámpara(s) de pasillo asociada enciende la luz adecuada para indicar la presencia del personal en la habitación. Mediante la programación, el hospital tiene la opción de que al momento de registrar el personal su presencia en la habitación, también cancele la llamada generada desde esa habitación. A través de la consola de enfermeras R4K4020 y del panel de anuncio R4KANN, se puede localizar al personal previamente registrado. Si el personal necesita ayuda adicional, al pulsar el botón de emergencia una llamada se genera a la consola (s) o panel de anuncio (s) asociado. Para cancelar esta llamada, se pulsa el botón de cancelar.

La R4KESR debe conectarse a una lámpara de pasillo o controlador y siempre esta supervisada en su conexión. Mediante la programación, el mensaje "Trouble" puede anunciar en la consola de enfermeras la desconexión de la estación.

EQUIPO ASOCIADO

CLA222 / CLA244 — Lámparas de Pasillo
CLV122 / CLV144 — Lámparas de Pasillo Visuales
DCV100 / DCV116 — Controladores Visuales
DCA200 / DCA216 — Controladores con Audio

Especificaciones Técnicas y Arquitectónicas disponibles en disco. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Rauland-Borg Corporation

3450 West Oakton Street • Skokie, IL 60076-2958 • (847) 679-0900 • (847) 679-4106 Fax • www.rauland.com
América Latina Av. Aztecas 497-1, Col. Ajusco Coyoacan CP 04300 México, DF Tel.: (52 55) 54211307 Fax: (52 55) 54211309

