MODELO: 354000 - ESTACIÓN DE CORDÓN Y AUDIO



354000



CARACTERÍSTICAS

- · Cordón plástico de activación sencilla.
- La cubierta de PVC suave, no porosa le proporciona al cordón una superficie fácil de limpiar.
- · Largo y con campana de sujeción.
- Botón de llamada con LED indicador que proporciona una prioridad de llamada adicional.
- Bocina y micrófono ofrecen audio full-dúplex en el baño para hablar con el paciente si así se desea.
- LED para monitoreo y LED para indicación de llamada con botón para cancelación.
- LED para monitoreo indica activación del micrófono.
- Botón de cancelación para cancelación de la llamada.
- · Supervisión continua de la estación.
- · Conectores plug-in para facilidad de servicio.
- Opción de bio-sello para cubrir botones y permitir la desinfección sencilla de la estación.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 200 mA a 18 V

Medidas:

L: 11.9 cm. **A:** 10.8 cm. **P:** 4.3 cm.

Gabinete y acabado: Plástico moldeado de alto impacto Cycoloy 2950 UL 94-5VBABS94VO, gris claro.

Indicadores/Control: Un cordón de llamado, un botón de llamado, un botón de cancelación, un LED para monitoreo, dos LED para indicación de llamada.

Terminales: Conectores plug on.

Caja registro: 1 gang con 3 1/2" de profundidad. Note por favor que la estación abarca el espacio de un registro de 2 gang. Prevenga el espacio para su instalación.

DESCRIPCIÓN

La estación de cordón y audio es una estación con cordón llamador de emergencia que posee la característica de generar un llamado cuando se tira de su cordón de plástico. Además, una llamada personalizada, de distinta prioridad, puede generarse mediante su botón de llamado, para alertar sobre una situación de rutina o una emergencia. La estación de cordón y audio también posee bocina y micrófono, así el personal puede hablar directamente con el paciente en el baño si así lo necesitan.

La estación de cordón típicamente se localiza en baños cerca del inodoro. El botón para cancelación de llamada permite la cancelación de la llamada directamente en la estación. La unidad puede utilizar un botón(es) para cancelación remota cuando la estación se coloca en lugares inaccesibles (e.g. techo).

La estación de cordón y audio se conecta a su lámpara de pasillo o controlador de pasillo asociado y esta supervisada continuamente.



VIP SYSTEM

