

Inspección visual y Mantenimiento

Numero de Modelo :

Numero de Serie :



Inspección Visual.

PASS / FAIL



Glyptal aplicado a los tres potenciómetros de montaje de PCB y tuercas de tierra.

PASS / FAIL

Ajuste de Voltaje y Frecuencia. Volatage:_____

Frecuencia:_____

PASS / FAIL

No se observan fugas en el sistema de circulación.

PASS / FAIL

Chequeo de alarmas realizadas como se esperaban.

PASS / FAIL

Mantenimiento Equipo

Tarea	Cada uso	Cada 30 días	Cada 12 meses
Limpia el exterior	☐		
inspección general	☐		
Desinfecte el depósito y cambie el agua destilada o la solución de isopropanol		☐	
Lubrique las juntas toricas		☐	
Desinfecte el depósito y cambie el agua oxigenada			☐
cambie las juntas toricas			☐
Prueba de la señal de alarma			☐
Prueba de añadido de solución re circulante			☐
Prueba de comprobación del equipo desechable			☐
Prueba de la alarma de exceso de temperatura			☐
Compruebe la calibración de la temperatura			☐
Pruebas de seguridad eléctrica			☐

Tecnico Responsable

CENCOMEX